

GEBRUIKSINSTRUCTIE

HIER EN DAAR VERHUUR

Inpluggen kabel

- Het gebruik van een ander verlengsnoer of het verlengen van de meegeleverde kabel is niet toegestaan, omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken.
- De meegeleverde kabel te allen tijde op geaard stopcontact van een **aparte 16A groep** inpluggen zo dicht mogelijk bij de meterkast.
- Geen andere apparaten in gebruik nemen op de aparte groep én de overige groepen van de meterkast. Dit om het doorslaan van de stop/afschakelen van de beveiligingsautomaat of hoofdzekering van de netbeheerder te voorkomen.
- Rol de kabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt,
- Zorg ervoor dat de kabel niet met de saunakachel in contact komt of anderszins heet kan worden.
- Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d.
- Houd de kabel buiten de looproute, zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en zet er geen meubels op.
- Leid de kabel niet om scherpe hoeken van bijvoorbeeld de deur en dorpel. Niet de deur dicht trekken tegen of over de kabel.

De bovengenoemde punten worden uitgevoerd door de Huurder en niet gecontroleerd door HierEnDaarVerhuur (Hierna HEDV), omdat de Huurder de eigen woning en elektrische installatie het beste kent. Dit is een eigen risico voor Huurder en de verantwoordelijkheid van de huurder.


Inschakelen saunakachel

- Check of er niets over de saunakachel heen ligt, zoals handdoeken of badjassen. Dit kan brand veroorzaken want de saunakachel wordt heet tijdens het gebruik.
- Schakel het besturingskastje in middels de aan/uit knop (A)
- Schakel de saunakachel in middels de start/stop knop (G)
- Indien er "DOOR" op het display (C) vermeldt staat, check of er niets op de saunakachel ligt en draai vervolgens de tijdschakelaar bij de saunakachel rechtsom met de gewenste tijdsduur.

Verbinden met bluetooth muziek

- Open het bluetooth menu op uw telefoon en klik op het bluetooth apparaat B430ABL om te verbinden zonder wachtwoord.

- A: Besturing aan/uit knop**
- B: Saunakachel aan/uit weergave**
- C: Display (Tijduitstel (uren:min) / temperatuur sauna)**
- D: Besturing aan/uit weergave**
- E: Niet gebruiken**
- F: Niet gebruiken**
- G: Saunakachel Start/stop knop**
- H: Sauna temperatuur draaiknop (rechtsom + / linksom -)**



Het gebruik van de sauna

- Het gebruik van een sauna brengt risico's met zich mee zoals het risico op uitglijden, stoten, branden of op een andere wijze letsel oplopen. De sauna wordt ten allen tijde gebruikt op risico van de Huurder.
- De sauna mag enkel gebruikt worden door personen van 18 jaar of ouder.
- Niets over de saunakachel heen leggen, zoals handdoeken of badjassen. Dit kan brand veroorzaken want de saunakachel wordt heet tijdens het gebruik.
- In de sauna mag alleen een handdoek worden meegebracht en zijn andere objecten/producten verboden in de sauna, zoals bekers, voedsel, dranken, elektronische apparatuur, sieraden etc.
- Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht met het hele lichaam plaats te nemen op de handdoek.
- Het dragen van badslippers is in de sauna niet toegestaan i.v.m. het vergrote gevaar op uitglijden.
- Douchen is verplicht alvorens het Huurobject te gebruiken i.v.m. de hygiëne.
- Ventilatioerosters niet bedekken.
- Raak de kachel of kachelstenen niet aan om brandwonden te voorkomen!
- Het is niet toegestaan water of andere vloeistoffen op de saunakachel of saunastenen aan te brengen.
- Er mag niet gerookt worden, kaarsen/wierook/open vuur/vuurwerk ed. worden gebruikt in of rondom het Huurobject.
- Er mag geen alcohol worden genuttigd, drugs worden gebruikt of anderszins verdovende middelen worden gebruikt ivm de veiligheid.
- Neem de gebruiksinstructies in acht van de Harvia Saunakachel hieronder:

1.5 Harvia Instructies voor de sauna.

- Begin met een wasbeurt, bijvoorbeeld door te douchen.
- Blijf in de sauna zolang als u plezierig vindt.
- Het is een ongeschreven saunaregel om andere gebruikers niet te storen door hard te praten.
- Verjaag andere gebruikers niet uit de sauna door grote hoeveelheden water op de stenen te gooien. **HEDV staat niet toe dat er water of andere vloeistoffen op de saunakachel of saunastenen worden aangebracht.**
- Vergeet al uw zorgen en ontspant u zich.
- Koel uw huid naar behoefte af.
- Als u in goede gezondheid verkeert, kunt u gaan zwemmen als er een zwembad aanwezig is.
- Was uzelf goed na het gebruik van de sauna.
- Drink water of frisdrank om uw zelf goed te hydrateren.
- Rust een tijdje uit en wacht tot uw hartslag op het normale peil is gezakt voordat u zich aankleedt.

1.6 Harvia Waarschuwingen

- Door zeelucht en een vochtig klimaat kunnen de metalen oppervlakken van de saunakachel gaan corroderen.
- Hang in verband met brandgevaar geen kleren in de sauna om te drogen. Een te hoge vochtigheidsgraad kan ook de elektrische apparatuur beschadigen.
- Blijf uit de buurt van de saunakachel als deze heet is. De stenen en de metalen delen van de saunakachel kunnen brandwonden veroorzaken.
- Gooi niet teveel water op de stenen. Het verdampende water is kokend heet.
HEDV staat niet toe dat er water of andere vloeistoffen op de saunakachel of saunastenen worden aangebracht.
- Zorg dat kinderen, gehandicapten of zieken de sauna niet zonder toezicht gebruiken.
Het advies van HEDV is om in deze gevallen een arts te raadplegen.
- Raadpleeg uw huisarts met betrekking tot eventuele gezondheidsbeperkingen bij saunagebruik.
- Ouders moeten hun kinderen bij de hete saunakachel vandaan houden.
- Win advies in van het consultatiebureau als u kleine baby's mee in de sauna wilt nemen (leeftijd, temperatuur van de sauna, tijd die in de warme sauna wordt doorgebracht).
Het advies van HEDV is om in deze gevallen een arts te raadplegen.
- Ga nooit slapen in een warme sauna.
- Beweeg voorzichtig in de sauna, aangezien saunabanken en de vloeren glad kunnen zijn.
- Ga nooit in een hete sauna zitten als u alcohol, sterke medicijnen of een verdovend middel heeft gebruikt.



Lees gebruiksaanwijzing.



Niet bedekken.

Na het gebruik van de sauna

- Niet de stekker van de meegeleverde kabel eruit trekken als de sauna ingeschakeld is (alleen bij noodgevallen mag dit wel)
- Schakel de saunakachel uit middels de start/stop knop (G)
- Schakel het besturingskastje uit middels de aan/uit knop (A)
- Wind de kabel na gebruik niet te strak op!
- Leg de kabel in de bak voorop de mobiele sauna.
- Laat de saunakachel minimaal 1 uur afkoelen alvorens het ophaalmoment/retourneren, raak de saunakachel niet aan om te voelen of deze afgekoeld is.
- Laat de sauna schoon achter. Het gebruik van schoonmaakmiddelen en water is niet toegestaan. Alleen een bezem, stoffer of droge doek is toegestaan te gebruiken als de saunakachel is afgekoeld.
- De Huurder zal de nodige (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van schade en diefstal, zoals de buitendeur op slot doen na gebruik.

In noodsituaties

- Ga uit de sauna caravan.
- Open de bruine klep aan de voorzijde van de sauna caravan
- Schakel de rode knop van de werkschakelaar uit door linksom te draaien:
- Trek de stekker van de aansluitkabel uit het stopcontact.
- Neem direct contact op met de verhuurder.



Wijzigingen in deze Gebruiksaanwijzing

De Gebruiksaanwijzing kan worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van Gebruiksaanwijzingen die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De wijzigingen en aanpassingen treden in werking eenentwintig (21) dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

Deze Gebruiksaanwijzing is het laatst gewijzigd op **5 juli 2024**.